

NÁVOD K POUŽITÍ

KIT UNIPLAST 220V EU / 120 V

1. Ujistěte se, že je připojen zdroj 110V/230V.
2. Zvolte teplotu ohřevu podle tloušťky a typu plastu.

- Tloušťka plastu jemné do 1,5 mm.
- Tloušťka plastu jemné do 2 mm.
- Tloušťka tvrdého plastu více než de 2 mm.

3. Vyberte typ spony a umístěte ji do elektrody.


090042 FU 0,8 mm

090044 FS 0,8 mm

090045 FV 0,8 mm



4. Aplikujte sponku nad vnitřní stranu oblasti, kterou chcete opravit. Stiskněte tlačítko Start a zatlačte na sponu, dokud nebude správně vložena do plastového materiálu, který chcete opravit.



5. Aplikujte sponku nad vnitřní stranu oblasti, kterou chcete opravit. Stiskněte tlačítko Start a zatlačte na sponu, dokud nebude správně vložena do plastového materiálu, který chcete opravit. Uvolněte tlačítko a počkejte několik sekund, dokud svorka nevychladne.
6. Opakujte operaci pro dokončení oprav.
7. Přebytké sponky odstříhnete pomocí kleští, které jsou součástí sady.